Ein spezielles Telefon für die Sicherheit unserer Kinder

iBaby A88 Bedienungsanleitung

1. DECLARATION OF COPYRIGHT

The copyright of this product (includes the related hardware, software & packages) belongs to our company. Customer shall not duplicate, decompile, disassemble, decrypt or extract without our agreement.

If you have a problem that cannot be solved by using this guideline, please contact our company, agents or vendor. Our company would not take any responsibility for any possibility aftereffects brought by this guideline.

Improvements and changes to this user guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by our company at any time without notice.

2008 / 10 / 06

Ver. 1.0

Übersetzung durch Sascha Fernow, Stand 22.11.2010

Anregungen und Fehler senden Sie bitte an:

Kochstofftier-Versand Katja Fernow

Marienthaler Dorfstr. 1 H

16792 Zehdenick

Tel.: 03308040579

Email: shop.kochstofftier@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

I.ÜBERSICHT ÜBER DIE KOMMANDOCODES.....3
II.SCHNELLSTART – VORBEREITENDE MASSNAHMEN.....4
III.SCHNELLSTART – EINRICHTEN DES KINDERHANDYS.....4
IV.START DES TELEFONS.....5
V.TROUBLESHOOTING - FEHLERSUCHE.....18
VI.PROBLEMFÄLLE.....18

I. Übersicht über die Kommandocodes

Ob groß oder klein geschrieben spielt keine Rolle, aber: KEIN Leerzeichen (außer phrase).

Hinzufügen und Umbenennen einer Rufnummer	friend:Position,Name,Rufnummer Beispiel: Um Opa mit 081566666666 auf der 3 zu speichern: **friend:3,Opa,081566666666**; beim Ändern eines Namens nur **friend:3,Opa**
Umbenennen eines Ortes	rename:Position,Name Beispiel: Um den Ort 2 in Schule umzubenennen: **rename:2,Schule**
Analysieren eines Ortes	analyze:Position Beispiel: Um den Ort 2 zu analysieren: **analyze:2**
Handy sperren	**lockup:**
Handy ausschalten	**poweroff:**
Sperrzeit einschalten	**forbid:ON**
Sperrzeit ausschalten	**forbid:OFF**
Ortung vornehmen	**position:**
Rückruf auslösen	**monitor:**
SMS-Vorlage hinzurügen	Phrase:Inhalt Beispiel: Um die Vorlage Bin gleich da einzutragen senden Sie: **phrase:Bin gleich da**

Beachten Sie bitte:

Vielen Dank, dass Sie dieses Kinderhandy ausgewählt haben. Bitte lesen Sie zuerst die Instruktionen, bevor Sie das Kinderhandy in Betrieb nehmen. Diese Instruktionen sind zu Ihrer Sicherheit. Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Sicherheitsbestimmungen

Zum Schutz vor Verlust Ihrer Daten sichern Sie diese bitte separat. Wir können keinen Ersatz für verlorengegangene Daten leisten.

Nutzen Sie nur originale Zubehörteile oder geprüfte Zubehörteile anderer Zulieferer. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung von unlizenzierten Zubehörteilen zustande kommen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen, bzw. auseinanderzubauen. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachservice oder dem Hersteller.

Bitte laden Sie die Batterie, bevor diese völlig entladen ist. So verhindern Sie Beschädigungen aus einer Tiefentladung der Batterie.

Halten Sie das Telefon von elektromagnetischen Quellen entfernt.

Bitte halten Sie kleine und spitze metallische Gegenstände vom Telefon entfernt, Sie könnten damit das Mikrofon beschädigen und einen elektrischen Kurzschluss auslösen.

Bitte platzieren Sie das Telefon nicht direkt neben dem Ohr, wenn Sie einen Anruf vornehmen. Das Kinderhandy ist so voreingestellt, dass immer die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen. Ein Verstoß kann zum Ausschluss der Garantie führen.

Kein Handy am Steuer - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht während der Fahrt, achten Sie auf die Bestimmungen der StVO.

Elektrosmok - Alle elektrischen Geräte, wie auch Handys strahlen elektrische Interferenzen aus.

Ausschalten in Krankenhäusern - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Krankenhäusern, schalten Sie es hier aus.

Ausschalten im Flugzeug - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Flugzeugen, schalten Sie es hier aus. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung Child Safety - Power Off Settings – With Password verhindert das Ausschalten des Kinderhandys im Kindermodus ohne Passwort.

Ausschalten beim Tanken - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht an Tankstellen, schalten Sie es hier aus.

Lassen Sie das Kinderhandy in Ruhe starten. Nach dem Einschalten loggt sich das Kinderhandy automatisch in das Mobilfunknetz ein (wie jedes andere Handy auch). Dieser Vorgang wird mit Registering angezeigt.

Drücken Sie keine weiteren Tasten, während das Telefon im Startvorgang ist. Beachten Sie die Anweisungen und folgen Sie den Anweisungen und Regeln in der Bedienungsanleitung.

Vorsichtiges Benutzen - Halten Sie das Kinderhandy in normaler Position zum Ohr, decken Sie die Antenne nicht ab. Nutzen Sie für die Reparatur nur den Fachservice oder den Hersteller.

Zubehör und Batterien - Verwenden Sie nur Originalzubehör und versuchen Sie nicht, nicht-kompatible Zubehöre anzuschließen.

Halten Sie das Kinderhandy fern von Flüssigkeiten und Feuchträumen.

Bitte achten Sie darauf, dass das Kinderhandy beim Laden mit dem mitgelieferten Ladegerät unter Hochspannung (220V ~) steht.

Verbinden mit anderen Geräten - Sie können das Kinderhandy auch mit dem USB-Anschluss am PC oder Laptop laden. Da die Schnittstelle des Kinderhandys deaktiviert ist, kommt es jedoch dabei zum permanenten automatischen Startversuch durch den USB-Port Ihres Computers. Um ungestört arbeiten zu können, sollten Sie den entsprechenden Port daher deaktivieren.

Wartung - Die Nachfolgenden Hinweise werden Ihnen helfen, alle Garantievoraussetzungen einzuhalten und das Kinderhandy viele Jahre zu genießen.

Halten Sie das Telefon trocken Niederschläge, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Minerale, die die elektronischen Stromkreise beschädigen können.

Verwenden und Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen und schmutzigen Orten. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.

Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die elektronischen Bauteile und vor allem die Batterien beschädigen und das Kunststoffgehäuse verformen.

Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen des Telefons (zur normalen Temperaturen) kann sich Wasser im Gerät absetzen und die elektronischen Bestandteile beschädigen.

Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Unbewusstes Falschbehandeln kann das Gerät beschädigen.

Verhindern Sie Schläge, Stürzen und zu starkes Schütteln des Telefons. Zu starke Erschütterungen können elektronische Bauteile beschädigen und die Platine brechen lassen.

Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien zum Reinigen des Telefons. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch ab. Sollte das Telefon verschmutzt sein, befeuchten Sie das Tuch mit mildem Seifenwasser.

Wenn das Telefon, die Batterie oder das Ladegerät nicht fehlerfrei arbeiten, lassen Sie diese von einem Fachservice überprüfen. Der Fachservice wird Sie unterstützen und Ihnen mitteilen, wie zu verfahren ist.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort, wenn Sie Informationen zum Recycling, zum Telefon und zum Zubehör haben.

II. Schnellstart – Vorbereitende Maßnahmen

Legen Sie die Simkarte in ein herkömmliches Handy ein und deaktivieren Sie die Pin-Abfrage. Das Kinderhandy verfügt über andere Sicherungsfunktionen, weshalb die Abfrage hinderlich ist und beim Einrichten zu Problemen führen kann. Die aktive Pin-Abfrage kann beim Kinderhandy die Registrierung im Netz behindern.

III. Schnellstart – Einrichten des Kinderhandys

Legen Sie die Simkarte ins Kinderhandy ein und anschließend das Akku auf. Verschließen Sie das Kinderhandy mit der Rückklappe. Schalten Sie nun das Kinderhandy ein. Nach Ansicht Please set Guardian tragen Sie unter Child Safety die Guardianrufnummer (Elternhandy) ins Menü ein. Die Guardian 1 Rufnummer erhält daraufhin eine SMS mit den Kommandocodes (Parent controll-SMS). Nun können Sie im Menü Parent Settings die einzelnen Einstellungen vornehmen.

Bitte beachten Sie: Im Lieferzustand sind bereits Zeiten für das automatische Ein- (Power ON) und Ausschalten (Power OFF) sowie Sperrzeiten (Forbidden in class) eingestellt. Stellen Sie am besten den Status dieser Funktionen auf OFF.

IV. Start des Telefons

Einsetzen und Entfernen der Batterie

Einsetzen der Batterie

Legen Sie das Telefon auf die Vorderseite, nehmen Sie den Gumminippel heraus und schrauben Sie die Befestigungsschraube lose. Bei Neuanlieferung sind Schraube und Gumminippel in der Verpackung dabei. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schraubendreher, da dieser der richtigen Größe entspricht. Schieben Sie die Klappe herab und nehmen Sie diese ab. Richten Sie die goldfarbenen Nadeln mit dem Akku aus und setzen Sie das Akku ein. Legen Sie die Rückklappe auf und schieben Sie diese in die Befestigung zurück. Verschrauben Sie die Klappe und setzen Sie den Gumminippel wieder ein (Achten Sie darauf, zuvor die Simkarte einzulegen).

Abnehmen der Rückklappe | *Einlegen der Batterie* | *Hochschieben der Rückklappe* | *Festschieben der Rückklappe* | *Festschrauben der Schraube und Einsetzen des Gummnippels*

Entfernen der Batterie

Legen Sie das Handy auf die Vorderseite, entfernen Sie den Gumminippel und schrauben Sie die Befestigungsschraube hinaus. Schieben Sie die Rückklappe auf und nehmen Sie diese ab. Heben Sie die Batterie heraus.

Beachten Sie:

Bevor Sie die Batterie entnehmen stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist. Bitte verwahren Sie die Batterie sicher. Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie und verwahren Sie diese trocken.

Einlegen und Entfernen einer Simkarte

Einlegen einer Simkarte

Nehmen Sie die Rückklappe und die Batterie ab. Schieben Sie die Simkartenschiene wie auf dem Bild beschrieben nach links auf. Klappen Sie die Simkartenschiene auf und legen Sie die Simkarte ein. Versichern Sie sich, dass Sie die Simkarte richtig eingelegt haben und die goldfarbenen Kontakte mit dem Kontakt auf der Simkarte übereinstimmen. Schliessen Sie die Simkartenschiene, schieben Sie die Simkartenschiene zu und rasten Sie diese ein.

Entfernen Sie die Rückklappe und die Batterie, schieben Sie dann die Simkartenschiene nach links auf

Öffnen Sie die Simkarten schiene und legen Sie die Simkarte ein

Schieben Sie die Simkartenschiene nach rechts zu und rasten Sie sie ein

Entfernen der Simkarte

Nehmen Sie die Rückklappe und die Batterie ab. Schieben Sie die Simkartenschiene wie auf dem Bild beschrieben nach links auf. Öffnen Sie die Simkartenschiene und entfernen Sie die Simkarte. Schließen Sie die Simkartenschiene, legen Sie die Batterie wieder ein, schließen Sie die Rückklappe und verwahren Sie die Simkarte und das Telefon an einem trockenen Platz.

Entnehmen Sie die Rückklappe und die Batterie, schieben Sie die Simkartenschiene nach lins auf

Öffnen Sie die Simkartenschiene und entfernen Sie die Simkarte

Schieben Sie die Simkartenschiene nach rechts zu und rasten Sie ein

Beachten Sie:

Verwahren Sie alle Simkarten- und Telefonteile außerhalb der Reichweite von Kinder auf. Simkarte und Telefonkontakte können zerkratzen und beschädigt werden, handeln Sie daher vorsichtig beim Einlegen und Entfernen der Simkarte. Die Anbieterseite der Simkarte zeigt beim Einlegen zu Ihnen.

Laden der Batterie

Die neue Batterie ist nicht vollständig geladen. Wenn die Batteriestärke nicht ausreicht, laden Sie bitte zuerst die Batterie voll auf, da sich das Telefon sonst bei der Registrierung ausschalten und gesperrt sein könnte. Bitte befolgen Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise: Verbinden Sie den Stecker des Ladegerätes mit dem Telefon. Stecken Sie das Ladegerät in eine gegen Spannungsschwankungen abgesicherte Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch. Das Telefon kann während des Ladevorganges verwendet werden. Sollte die

Batterie sehr stark entladen sein, kann es mehrere Minuten dauern, bevor der Ladevorgang auf dem Telefon angezeigt wird. Tiefentladungen können zu einer Beschädigung der Batterie führen. Sollte Ihre Batterie nicht mehr funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung. Der Ladevorgang endet automatisch, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Entfernen Sie das Ladegerät dann bitte vom Telefon und entnehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

Beachten Sie:

Sie können das Telefon auch mit dem USB-Kabel am PC laden. Obwohl es sich bei der Batterie um ein Li-Ion Akku handelt kann übermäßiges Laden zur Verringerung der Speicherkapazität führen. Entfernen Sie das Ladegerät daher nach dem Ladevorgang.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Halten Sie den roten Ein- und Ausschaltknopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Das Telefon startet in den Standby-Modus.

Zum Ausschalten halten Sie den roten Ein- und Ausschalter für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Beachten Sie:

Schalten Sie das Telefon ein, nachdem Sie eine Simkarte eingelegt haben. Sie können das Telefon nach der Registrierung verwenden.

Durchführung der Registrierung unter Child Safety

Legen Sie die Simkarte für das Kind in das Kinderhandy.

Nach Erscheinen des Hinweistextes: „Please Set Guardian“ verfahren Sie wie folgt: Stellen Sie sicher, dass das Kinderhandy eingeschaltet ist und gehen Sie im Menü auf Child Safety, bestätigen Sie mit Grün; gehen Sie auf Guardian Set und bestätigen Sie mit Grün; gehen Sie auf Guardian 1 und bestätigen Sie mit Grün. Hier können Sie unter Guardian 1 die erste Elternrufnummer hinterlegen. Bitte geben Sie in Deutschland die Rufnummer mit der digitalen Vorwahl für Deutschland im Format +49 ein. Beispiel: Ihre Rufnummer lautet 015112345678, bitte geben Sie +4915112345678 ein. Zu den einzelnen Zahlen können Sie mit den silbernen Seitentasten springen, die Auswahl nehmen Sie mit der Notruftaste vor. Wenn Sie die Rufnummer komplett eingegeben haben, bestätigen Sie bitte mit Grün. Ihr Werkspasswort (bitte unter Parent Settings bei Change Password unbedingt ändern!) lautet 1234.

Das Elternhandy erhält nun nach dem Bestätigen des Eintrags der ersten Guardianrufnummer eine SMS mit dem Format der Kommando-SMS. Die Registrierung war nun erfolgreich. Wenn die Registrierung erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie mit der Ersteinrichtung fortfahren.

Beachten Sie:

Es ist am besten, wenn Sie Ihr eigenes Handy als Elternhandy zur Registrierung verwenden. Andernfalls können Sie mit dem eigenen Handy keine Einstellungen auf dem Kinderhandy vornehmen, da nur das Elternhandy (max. 2 Rufnummern sind möglich unter Guardian 1 und Guardian 2), welches die Registrierung vorgenommen hat, weitere Einstellungen und Sicherheitsabfragen vornehmen kann. Das Passwort ist sehr wichtig. Wenn Dritte diesen Sicherheitscode wissen, können Sie ohne Ihr Wissen Abfragen und Rückrufe auslösen, die Kosten verursachen können. Der Hersteller haftet nicht für Schaden aus Verlust und Bekanntmachung Dritter. Bitte beachten Sie dies.

Die Registrierung und die folgende Ersteinrichtung kann je nach Vertragsart und Simkartenart mit Kosten verbunden sein. Die Kosten begrenzen sich hierbei jedoch auf die Übermittlung einer SMS vom Kinderhandy an das Elternhandy nach der Bestätigung der Guardianrufnummer 1. Bitte befragen Sie Ihren Provider bezüglich der zu erwartenden Kosten. Die beim Betrieb des Kinderhandy anfallenden Gebühren sind ganz normale SMS-Kosten und Telefonier-Kosten.

Arbeitsmodus

Dieses Kinderhandy verfügt über einen Kindermodus und einen Elternmodus. Einstellungen werden im Elternmodus vorgenommen. Im Menü können Sie zwischen dem Kindermodus und dem Elternmodus wechseln, indem Sie mit den Seitentasten zum letzten Menüpunkt gehen, der Access Parent / Access Child heißt. Drücken Sie Grün zur Bestätigung. Im Kindermodus wird das Passwort benötigt.

Elternmodus

In diesem Modus werden alle Einstellungen vorgenommen. Im Elternmodus herrschen keine Einschränkungen, alle Funktionen sind uneingeschränkt möglich. Sie können in diesem Modus die Limits und Einschränkungen für den Kindermodus vornehmen.

Kindermodus

In diesem Modus sind wesentlich weniger Funktionen möglich. Das Kinderhandy verfügt über eine Firewall und kann über Sperrzeiten limitiert werden. Niemand kann die Einschränkungen und Einschränkungen ohne das Passwort ändern. Sie müssen keine Befürchtungen haben, dass das Kind mit dem Kinderhandy nicht gewünschte Aktionen durchführt. Es gibt zwei Modi für diesen Modus, Normal und Forbidden in class. Im Normal-Modus sind die Kindermodus-Funktionen freigegeben wie Anrufen der eingespeicherten Rufnummern, Versenden der vorgespeicherten SMS, Wecker, Stoppuhr, ggf. Spiele. Während der Sperrzeiten Forbidden in class sind nur der Notruf und daneben Wecker und Stoppuhr freigegeben.

Eine Rufnummer hinzufügen

Gehen Sie im Menü auf My Friends. Wenn Sie noch keine Rufnummer hinzugefügt haben, erhalten Sie den Hinweis: „No content!“ (Kein Inhalt). Drücken Sie nun die Kurzwahltaste 3 zum Hinzufügen einer Rufnummer. Bitte verwenden Sie zum Eintragen der Rufnummer das gleiche Format wie bei Guardians, indem Sie die Länderkennziffer vorneweg schreiben, beispielsweise: +4915112345678. Mit der grünen Taste bestätigen Sie die Rufnummer und speichern diese automatisch auf dem nächsten freien Platz ab. Beim ersten mal auf der 1, beim zweiten Mal auf der 2, weiter auf 3, weiter auf 4 und aller nachfolgenden Rufnummern in den Speicher. Wichtig ist, dass alle Rufnummern eingetragen werden, die wichtig sind und sein können. Das Kind kann im Kindermodus nur diejenigen Rufnummern anrufen, die im Gerät unter My Friends eingespeichert sind. Ebenso wichtig: Das Kind kann auch nur von denjenigen angerufen werden, die eingespeichert sind. Deshalb seien Sie bei der Eingabe so gründlich wie möglich und tragen Sie auch Festnetznummern und die Rufnummer der Schule, der Kita/ des Horts, Sportverein ein.

Bitte beachten Sie: Alle Handynummern müssen zweimal eingegeben werden, da die Anrufe je nach Netzauslastung mit der normalen Vorwahl 0 oder aber auch mit der Vorwahl +49 beim Kinderhandy eingehen und sonst möglicherweise an der Firewall scheitern. Speichern Sie die Handynummern am besten auf den vorderen Speicherplätzen mit der 0 und auf den hinteren Speicherplätzen von 30 an mit +49 statt der 0.

Im Elternmodus ist das Kinderhandy von jedem erreichbar, und jede Rufnummer kann gewählt werden.

Ihr Kinderhandy

Nutzen der Resetfunktion

Wenn das Telefon nicht korrekt arbeitet und die Tastenfunktionen nicht annimmt, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (Nadel) in das Reset-Loch zwischen den kleinen Hörnern auf der Rückseite des Kinderhandys. Die fehlerhaften Einstellungen werden so gelöscht (Keine Rücksetzung auf Werkseinstellung – diese ist nur im Elternmodus möglich)

Bildschirmanzeigen und Operationen

Standby-Modus

Nach dem Einschalten wechselt das Kinderhandy in den Standby-Modus

Wenn keine ungelesenen Nachrichten und Anrufe in Abwesenheit waren, wird die Urzeit, das Datum und die Netzverfügbarkeit als Bilder angezeigt.





Wenn eine ungelesene Nachricht oder ein Anruf in Abwesenheit waren, zeigt das Display einen Hinweis auf diese. Drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Lesen der Information.

Statusanzeige

Wird in der obersten Zeile des Displays mit verschieden vielen Balken angezeigt.

Beachten Sie:

Während der Sperrzeit werden die Karten und Nachrichtenanzeigen im Display nicht angezeigt.

Einstellungen unter Parent Settings

Uhrzeit einstellen

Einstellen der Uhrzeit

Verwenden Sie die grüne Anrufannahmetaste, um den Curser an die Stelle zu bewegen, die Sie ändern wollen. Ändern Sie die Zeit durch Drücken der AUF- und AB-Tasten und beachten Sie AM (Vormittag) und PM (Nachmittag). Zum Bestätigen der Einstellungen drücken Sie die rote Anrufbeendigungstaste.

Zeitformat

Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen des Uhrzeitformates und Bestätigen Sie die Einstellungen mit der grünen Anrufannahmetaste.

Datum Einstellen

Einstellen des Datums

Verwenden Sie die grüne Anrufannahmetaste, um den Curser an die Stelle zu bewegen, die Sie ändern wollen. Ändern Sie die Zeit durch Drücken der AUF- und AB-Tasten und bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der roten Anrufbeendigungstaste.

Achtung: Das Datum ist im Format rückwärts einzugeben, also für den 01.07.2011 geben Sie 11-07-01. Bei Format können Sie anschließend die europäische Form wählen.

Datumsformat

Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen des Datumsformates und Bestätigen Sie die Einstellungen mit der grünen Anrufannahmetaste. Im oberen Bereich der Auswahl finden Sie auch die Möglichkeit das Datum auf DD-MM-YYYY oder DD/MM/YYYY einzustellen.

Call Time Limit

Über das Call Time Limit können Sie einstellen, wie lange jedes Gespräch dauern soll. Erfahrungswerte zeigen, dass 5 Minuten hier die voraussichtlich günstigste Wahl sind.

Power ON Time

Automatische Einschaltfunktion: Sie können eine Zeit wählen, zu der sich das Kinderhandy selbständig einschaltet.

Bitte beachten Sie: Diese Einstellung ist voreingestellt. Bitte deaktivieren Sie diese zunächst, bis Sie sich sicher sind, ob Sie die Funktion nutzen möchten. Die Zeit wird für die

ganze Woche festgelegt. Wenn diese zu früh gewählt wird, weckt Sie das Kinderhandy am Wochenende unter Umständen. Wird diese Zeit zu spät gewählt, wird das Kind möglicher Weise in der Schulstunde gestört. Daher raten wir allen Eltern, diese Einstellung mit Bedacht zu wählen.

Power OFF Time

Automatische Ausschaltfunktion: Sie können eine Zeit wählten, zu der sich das Kinderhandy selbständig ausschaltet.

Bitte beachten Sie: Diese Einstellung ist voreingestellt. Bitte deaktivieren Sie diese zunächst, bis Sie sich sicher sind, ob Sie die Funktion nutzen möchten. Die Zeit wird für die ganze Woche festgelegt. Die Funktion hat aber einen entscheidenden Vorteil: Die Batterie wird geschont und hält so doppelt so lange.

Passwort ändern

Ihr Werkspasswort lautet: 1234. Bitte ändern Sie dieses Passwort sofort bei der Einrichtung des Kinderhandys. Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Kinderhandys können Fremde ohne das Passwort keine Änderungen vornehmen. Und ganz ehrlich: Die 1234 kriegt ja nun jeder über Google hin!

Geben Sie das Passwort ein. Verwenden Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen und drücken Sie die Notruftaste zum Bestätigen der Auswahl der jeweiligen Ziffer. Drücken Sie nun Grün und geben Sie ein neues Passwort ein (4-6 Stellen). Drücken Sie Grün und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.

Bitte beachten Sie: Sollten Sie Ihr Passwort verlegt haben, oder aus anderen Gründen nicht mehr wissen, kann Ihnen nur Ihr Händler weiterhelfen, da aus sich aus den Rufnummern des Kinderhandys und des unter Guardian 1 eingetragenen Elternhandys ein zusätzliches numerisches Passwort errechnen lässt. Zur Identifikation ist beim Händler die Rechnung

Servicecenter

Hier kann unter Umständen eine andere Rufnummer der Kurzmitteilungszentrale eingetragen werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können die Einstellungen auf die Grundeinstellungen zurücksetzen. Hierzu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Achtung: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gehen **sämtliche** im Handy gespeicherten Daten verloren. Bitte beachten Sie dies und sichern Sie diese Daten gegebenenfalls.

Klingeltoneinstellungen

Sie können den Klingelton für einen eingehenden Anruf und für eine eingehende Nachricht einstellen und den Typen und die Lautstärke verändern.

Klingeltöne

Sie können verschiedene Klingeltöne, Alarmtöne, Weckertöne, Lautstärken und Tontypen auswählen.

Anrufklingelton

Wählen Sie den entsprechenden Klingelton aus und bestätigen Sie mit der grünen Anrufannahmetaste.

Alarmton
Wählen Sie den entsprechenden Klingelton oder Stumm aus und bestätigen Sie mit der grünen Anrufannahmetaste.

Klingeltonlautstärke
Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Einstellen der Lautstärke und bestätigen Sie mit der grünen Anrufannahmetaste.

Stummschaltung - Mute

Wenn das Telefon auf Stumm geschalten ist, sind alle Töne für Anrufe, SMS, Wecker und Power ON/OFF aus.

Personenbezogene Klingeltöne
Für die ersten 4 Rufnummern der Simkarte können Sie verschiedene Klingeltöne je Rufnummer zuordnen. Sie können so bei einem eingehenden Anruf sofort hören, von wem der Anruf kommt.

Beachten Sie:

Alle Funktionen sind zwischen dem Kindermodus und dem Eltermodus getrennt. Für die Einstellungen des Klingeltons im Kindermodus gehen Sie zunächst in den Kindermodus und nehmen Sie die Einstellungen dort vor.

Anruffunktionen

Anruffunktionen sind nur bei Netzabdeckung möglich.

Einen Anruf vornehmen
Drücken Sie mit den Seitentasten nach unten zu My Friends und bestätigen Sie mit Grün. Im My Friends Menü können Sie mit den Seitentasten den entsprechenden Kontakt auswählen und mit Grün einen Anruf auslösen.

Die auf den Kurzwahltasten gespeicherten Rufnummern können auch durch Gedrückthalten der jeweiligen Kurzwahltaste ausgelöst werden.

Im Elternmodus kann unter Telephone eine Rufnummer gewählt werden. Tragen Sie die Rufnummer ein, indem Sie mit den Seitentasten in der Zahlenreihe vor- und zurückgehen und mit der Notruftaste die entsprechende Ziffer auswählen. Mit Grün wird das Anruf ausgelöst.

Anruf annehmen
Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Mit der roten Anrufbeendigungstaste beenden Sie das Gespräch. Zum Abweisen eines Anrufs drücken Sie ebenfalls die rote Anrufbeendigungstaste.

Freisprechfunktion - Lautsprecher
Das Telefon startet immer im Freisprechmodus. Zum Umschalten auf Normalmodus drücken Sie beim Telefonieren die grüne Taste. Drücken Sie erneut die grüne Anrufannahmetaste zum Einschalten der Freisprechfunktion.

Beachten Sie: Dieses Telefon hat eine Sicherheitsfunktion, um Kinder vor Elektrosmog zu schützen. Bei Überschreiten einer gewissen Anrufdauer beginnt die Tastatur zu blinken. Das bedeutet, dass die Strahlung so stark ist, dass das Kindertelefon vom Körper wegzuhalten ist. Hier können Sie die Freisprechfunktion nutzen, um weiter zu telefonieren.

Handys strahlen im eingeschalteten Zustand immer Elektrosmog ab. Dabei gilt die Faustregel: Je schlechter der Empfang, desto stärker die Strahlung, da das Handy verstärkt versucht, den Empfang sicherzustellen und durch erhöhte Leistungsabgabe den Mangel auszugleichen.
Dieses Kinderhandy erfüllt die für den SAR-Wert von Kinderhandys und Kinderspielzeugen festgelegten Standard. Hierzu wurde ein Zertifikat erteilt.

Anrufe

Diese Funktion zeigt Ihnen die letzten 20 Rufnummern von Anrufen in Abwesenheit, angenommenen und beantworteten Anrufen. Nicht erlaubte Anrufe von Fremden im Kindermodus werden im Elternmodus ebenfalls angezeigt.

Detailinformationen des Anrufs anzeigen

Drücken Sie in der Anrufliste die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen des Anrufs. Die Detailinformaitonen über Zeit und Datum werden Ihnen angezeigt, wenn der Curser eingelockt hat. Für die Anzeige der Anrufdauer drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Löschen der Anruflisten

Drücken Sie in der Anrufliste die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen des Anrufs. Durch Drücken der Taste 1 und der grünen Anrufannahmetaste löschen Sie die Rufnummer. Durch Drücken der Taste 2 und der grünen Anrufannahmetaste löschen Sie alle Rufnummern.

Eine Rufnummer hinzufügen

Sie haben 50 Speicherplätze zur Verfügung. Vier Rufnummern können direkt auf den Kurzwahltasten gespeichert werden.

Eine Rufnummer hinzufügen

Stellen Sie sicher, dass das Kinderhandy eingeschaltet ist. Sie können eine Rufnummer hinzufügen, indem Sie vom Elternhandy eine SMS mit der Nachricht mit dem Kommandocode **friend:** senden. Der Code ist mit den einzuspeichernden Informationen zu ergänzen. Beispiel: Auf Platz 15 soll Tante Erna mit der Rufnummer 0815: **friend:15,Tante_Erna,0815**.

Bitte beachten Sie: Es dürfen keine Leerzeichen im Code enthalten sein. Wenn das Kinderhandy eine normale SMS erhält, die gelesen werden kann, wurde der Code nicht erkannt. Das kann aus an einem falschen Code oder einer fehlerhaften Guardianrufnummer liegen.

Sie können eine Rufnummer auch hinzufügen, indem Sie mit den Seitentasten zu My Friends gehen und mit Grün bestätigen. Sofern noch keine Eintragungen vorgenommen wurden, erhalten Sie nun die Information: „No content“. Drücken Sie nun die Kurzwahltaste 3 zum Hinzufügen einer Rufnummer. Es erscheint nun wieder die Zahlenreihe, bei der die Rufnummer durch Auswählen der einzelnen Ziffer mit der Notruftaste erfolgt. Nach Eingabe der vollständigen Rufnummer bestätigen Sie bitte mit Grün. Die neue Rufnummer wird immer an der nächsten freien Stelle hinterlegt.

Bitte beachten Sie: Bei der vereinfachten Eingabe der Rufnummern unter My Friends können keine Namen eingetragen werden. Es ist jedoch möglich, eine Eingabe ohne Namen später per Kommando-SMS umzubenennen. Im My Friends Menü weisen die Kurzwahltasten folgende Funktionen auf: 1 Rufnummer löschen; 2 Alle Rufnummern löschen; 3 Rufnummer hinzufügen; 4 Rufnummer ändern.

Bitte beachten Sie: Das Kinderhandy verfügt im Kindermodus über eine Firewall, die nicht bekannte Rufnummern zurückweist. Speichern Sie daher alle relevanten Rufnummern ein und achten Sie bitte darauf, dass Handyrufnummern einmal im Normalformat und einmal mit der digitalen Ländervorwahl eingespeichert werden müssen.

SMS

Mit dem Kinderhandy können keine SMS geschrieben werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, SMS als Vorlagen für die Versendung im Kinderhandy zu speichern. SMS-Vorlagen können nur an bereits eingespeicherte Rufnummern versendet werden.

Schreiben und Senden einer SMS

Wählen Sie im Menü Write message: In der Anzeige erscheint “Who?”. Drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Anzeigen der Rufnummernliste. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Suchen der gewünschten Rufnummer und drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Bestätigen. Wenn in der Anzeige ”What?” erscheint, drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste, dann die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen der Nachricht und anschließend die grüne Anrufannahmetaste zum Bestätigen. Überprüfen Sie, ob die SMS so in korrekt ist, drücken Sie OK und die grüne Anrufannahmetaste zum Senden der Nachricht.

Erhalten einer SMS

Lesen einer erhaltenen SMS:

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, wird dies mit einem von Ihnen ausgewählten Signalton angezeigt. Die Nummer des Absenders wird Ihnen auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Öffnen der Liste und wählen Sie die SMS zum Lesen aus.

Leser einer alten SMS

Wählen Sie die zu lesende SMS im Menü. Ihnen werden alle erhaltenen SMS angezeigt. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen der SMS und anschließend die grüne Anrufannahmetaste zum Bestätigen und Lesen der SMS.

Löschen einer erhaltenen SMS

Drücken Sie in der Nachrichtenliste den Schlüssel 1 und die grüne Anrufannahmetaste zum Löschen einer Nachricht. Wenn Sie alle erhaltenen SMS lösch wollen, drücken Sie die Taste 2 und anschließend die grüne Anrufannahmetaste zum Bestätigen.

Beachten Sie:

Die Löschfunktion ist nur im Elternmodus möglich.

Senden einer SMS

Lesen einer zu sendenden SMS

Wählen Sie die Outbox. Alle gespeicherten Vorlagen werden angezeigt. Sie können bis zu 50 SMS als Vorlagen speichern. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen der gewünschten Nachricht, wählen Sie die entsprechende mit der grünen Anrufannahmetaste zum Lesen aus.

Löschen einer zu sendenden SMS

In der Nachrichtenliste können Sie mit Taste 1 und der grünen Anrufannahmetaste eine SMS löschen. Wenn Sie alle Vorlagen löschen wollen, drücken Sie die Taste 2 und die grüne Anrufannahmetaste zum Bestätigen des Löschens aller SMS-Vorlagen.

Beachten Sie:

Die Löschfunktion ist nur im Elternmodus möglich.

SMS-Vorlagen

Sie können bis zu 50 SMS erstellen und für das Kind vorspeichern

Hinzufügen einer SMS-Vorlage

Sie können SMS durch das Senden einer Kommando-SMS hinzufügen. Der Kommandocode für diese SMS lautet **phrase:** und wird mit der zu speichernden Information ergänzt. Für das Hinzufügen der SMS-Vorlage: Bin in 10 Minuten da. schreiben Sie bitte: **phrase:Bin in 10 Minuten da.**

Löschen einer SMS-Vorlage

Suchen Sie die SMS-Vorlage in der Vorlagenlisten durch Drücken der Auf- und Ab-Taste und wählen Sie mit der Taste 1 den Menüpunkt löschen aus. Mit der Taste 2 können Sie alle SMS-Vorlagen löschen.

Beachten Sie:

Die Löschfunktion ist nur im Elternmodus möglich.

Sperrzeiten Forbidden in class

Sie können für das Kinderhandy Sperrzeiten vergeben, in denen das Kind nicht telefonieren kann. Diese Sperrzeiten sind für den Unterrichtszeitraum gedacht und sperren nicht das Telefon sondern einzelne Funktionen. Grundsätzlich immer verfügbar sind der Notruf und die Funktionen der Stoppuhr sowie des Weckers.

Sie können Uhrzeiten eingeben, während derer die Telefonfunktionen ausgestellt sind. Bis zu 8 verschiedene Zeiten können per SMS gemanagt werden. Eine Zeit ist zum Einschränken der Zeit vorgesehen. Während der Sperrzeit ist das Telefon nicht erreichbar. Jeder eingehende Anruf und jede eingehende Nachricht werden nach der Sperrzeit mit einem Benachrichtigungston angezeigt. .

Festlegen einer Zeitspanne

Öffnen Sie das Menü: Restriction Time, Sie können die Zeit einstellen, in der Sperrzeit sein soll, unterschieden nach Schultagen, Samstagen und Sonntagen

Schultag ist von Montag bis Freitag, Sie können die Zeit für die Schultage einsetzen und Samstag und Sonntag separat.

In der Zeitenliste (benannt mit 1st class, 2nd class…) können Sie 8 Zeitspannen für jeden Tag eingeben, indem Sie die Startzeit und die Endzeit für die Zeitspanne benennen. Ein Haken (√) wird anzeigen, ob die Zeit korrekt eingegeben ist, sonst steht dort ein Kreuz (×). Wenn die Startzeit und die Endzeit identisch sind, ist diese Einstellung nicht korrekt und nicht möglich.

Wählen Sie die ausgesuchte Zeitspanne aus, drücken Sie die AUF- und AB-Tasten zum Einstellen der Zeit. Zum Bewegen des Cursers drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Drücken Sie die rote Anrufbeendigungstaste, wenn alle Zeitspannen korrekt eingestellt sind. Wenn die Anzeige “Save Settings?” anzeigt, drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Bestätigen

Sie können die Sperrzeiten aktivieren, indem Sie den Status im Menü Forbidden in class auf ON setzen. Eine weitere Möglichkeit ist, indem Sie eine SMS mit dem Kommandocode **forbid:ON** an das Kinderhandy schreiben. Mit dem Kommandocode **forbid:OFF** wird die Sperrzeit wieder ausgeschaltet.

Diebstahlschutz einrichten

Sie können das Kinderhandy in geringem Maße gegen Diebstahl und unerlaubte Benutzung sichern. Gehen Sie hierzu in das Menü Child Safety und wählen Sie Defend Settings. Aktivieren Sie hier den Status ON, um die Benutzung mit einer fremden Simkarte zu sperren. Unter Autowarning können Sie durch Setzen des Status auf ON eine Einstellung speichern, wonach Sie bei Einlegen einer nicht auf das Kinderhandy registrierten Simkarte automatisch vom Kinderhandy angerufen werden. Dieser Anruf wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt und kann von hier auch nicht beendet werden. Ihnen wird somit die Rufnummer desjenigen mitgeteilt, der das Kinderhandy zur Zeit hat. Der automatische Anruf geht immer an die Guardian 1 Rufnummer.

Telefon sperren

Wenn Ihr Kinderhandy verloren ging, können Sie das Telefon von zu Hause aus sperren, so dass kein Fremder ohne Passwort das Kinderhandy nutzen kann. Nutzen Sie Ihr eigenes Elternhandy zum Schreiben einer SMS mit dem Kommandocode **lockup:** zum Sperren des Kinderhandys siehe Anhang 2 im entsprechenden SMS-Format. Senden Sie die SMS an die Telefonnummer des Kinderhandys. Das Kinderhandy wird gesperrt und kann nicht mehr weiter genutzt werden, ohne das Passwort einzugeben.

Bitte beachten Sie: Das Kinderhandy muss zum Erhalt der Kommando-SMS eingeschaltet sein, sonst kann die Funktion erst bei Wiedereinschalten mit der gleichen Simkarte aktiviert werden. Die Simkarte wird dabei nicht gesperrt. Bitte sperren Sie diese unter Umständen gesondert.

Ortung

Sie können das Kinderhandy im bestimmten Rahmen orten. Dazu sind zunächst Orte zu analysieren (Funktion im Menü Child Position).

Beachten Sie:

Nur nach im Kinderhandy gespeicherten Orten kann gesucht werden. Sie erhalten eine Information, an welchem der vorgegebenen Orte sich das Kind aufhält.

Positionsanalyse

Begeben Sie sich mit dem Kinderhandy an einen Ort, der analysiert werden soll. Wählen Sie nun im Menü Child Postition den Menüpunkt Analyze Settings und bestätigen Sie mit Grün. Sie haben nun 8 Orte zur Auswahl, die vorab mit Begriffen belegt sind. Sie können die Begriffe umbenennen. Wählen Sie den zu analysierenden Ort aus der Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit Grün. Sie werden nun zu Eingabe einer Zeitspanne von/bis aufgefordert. Tragen Sie nun die Zeit ein, an der die Analysierung stattfinden soll und bestätigen Sie mit Grün. Die Analysierung dauert mindestens 5 Minuten. Speichern Sie den Eintrag durch Herausgehen mit Rot und Bestätigen der Save Settings?-Abfrage mit Grün.

Sobald die eingetragene Zeit das nächste Mal eintritt, beginnt das Kinderhandy mit dem Analysieren des Ortes.

Bitte beachten Sie: Das Kinderhandy muss zur Analysierung an dem Ort sein, der analysiert werden soll, sonst werden falsche Daten gespeichert.

Sie können die Analysierung auch per SMS mit dem Kommandocode **analyze:** vornehmen. Zum Analysieren des Ortes 7 senden Sie den Code **analyze:7**.

Ortung vornehmen

Ihnen stehen drei Ortungsfunktionen zur Verfügung:
per Kommando-SMS
per Terminbenachrichtigung
per Ankunftsnachricht

Ortung per Kommando-SMS

Senden Sie vom Elternhandy eine SMS mit dem Kommandocode **position:**. Das Kinderhandy wird Ihnen umgehend eine SMS mit den entsprechenden Daten zurücksenden.

Bitte beachten Sie: Wenn sich das Kind nicht an einem der Orte befindet, die Sie analysiert haben, erhalten Sie statt der Benachrichtigung des Ortes den Hinweis: Unknown Area! Wenn Sie keine SMS erhalten, ist das Kinderhandy aus, hat keinen Empfang oder kein Guthaben auf der Prepaidkarte.

Terminbenachrichtigung

Wählen Sie im Menü Child Position den Unterpunkt Scheduler Notice die Benachrichtigungszeit, zu der Sie über die Position des Kindes informiert werden. Sie können täglich wiederholende oder auch nur einmalige Eintragungen wählen.

Ankunftsbenachrichtigung

Sie können im Kinderhandy vermerken, dass Sie eine Benachrichtigung per SMS erhalten, sobald das Kind einen bestimmten Ort/ Bereich erreicht. So können Sie beispielsweise jeden Tag eine SMS erhalten, wenn das Kind an der Schule ankommt, oder auch, wenn sich das Kind einen nicht erlaubten Ort/Bereich begibt. Gehen Sie hierzu in das Menü Child Position – Arival Notify und wählen Sie den gewünschen Ort aus.

Bitte beachten Sie: Die Orte müssen zuvor analysiert worden sein.

Mithörfunktion - Babyphonefunktion

Die Monitorfunktion ist eine Form der Elternüberwachung. Wenn Sie Ihr Kind nicht erreichen können, besteht die Möglichkeit, über das Senden einer SMS mit dem Kommandocode **monitor:** das Kinderhandy zum Rückruf zu aktivieren. Sie haben so die Möglichkeit zu hören, was im Umkreis um das Kinderhandy herum zu hören ist. Der Rückruf wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt und kann von dort auch nicht verhindert oder beendet werden.

Wecker

Sie können 4 Alarmzeiten eingeben. Wählen Sie im Menü Alarm und bestätigen Sie mit Grün.

Bitte beachten Sie: Der Status muss bei aktivem Wecker auf ON gesetzt sein.

Stoppuhr

Zum Starten drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Für Pause drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Zum Wiederstarten drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Zum Löschen drücken Sie die rote Anrufbeendigungstaste.

Games

Es sind zwei Spiele gespeichert: Tetris und Snake. Sie können ein Spiel im Menü Game auswählen. Bitte beachten Sie die Spielanleitung und die Bedingungen für jedes Spiel.

Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, sind die Spiele gesperrt.

Sie können eine Einstellung wählen, die das Spielen nach einer von Ihnen bestimmten Dauer unterbricht. So können Sie speichern, dass das Spielen nach 25 Minuten für gewählte 10 Minuten unterbrochen wird.

V. Troubleshooting - Fehlersuche

Die Registrierung endet nicht. – Überprüfen Sie, ob die Pin-Abfrage deaktiviert wurde und ob die Simkarte freigeschaltet wurde.

Das Handy geht nicht an. – Ist eine Batterie eingelegt, wurde die Batterie geladen?

Ich kann das Kinderhandy nicht erreichen. – Überprüfen Sie, ob das Kinderhandy eingeschaltet ist du die Simkarte freigeschaltet wurde. Überprüfen Sie im Elternmodus, ob und mit welcher Vorwahl der Anruf eingeht und ob beim Einspeichern diese Vorwahl verwendet wurde (bei Handynummern immer beide Vorwahlsysteme verwenden). Prüfen Sie, ob die Sperrzeit deaktiviert wurde.

Die Kommando-SMS wird nicht erkannt und geht als normale SMS ein. – Überprüfen Sie die Guardian-Rufnummer, diese sollte in Deutschland mit +49 statt der Null, also beispielsweise für 015156789 so lauten: +4915156789. Überprüfen Sie den Kommandocode, oftmals verstecken sich Leerzeichen darin.

Das Handy beendet das Telefonat immer nach zwei Minuten. – Die Einstellung bei Parent Settings – Call Time Limit kann auf 5 Minuten oder ohne Limit geändert werden.

Das Handy lädt, aber beendet den Ladevorgang bereits nach kurzer Zeit und das Akku hält nicht lange. – Das Akku ist defekt, bitte austauschen.

Das Kinderhandy nimmt keine Sprache an. – Evtl. ist das Mikro defekt. Das Mikro kann schnell und einfach durch Ihren Händler vor Ort geändert werden.

Das Kinderhandy klingelt im Kindermodus nicht, obwohl im Elternmodus ein Klingelton eingestellt wurde. – Das Kind kann Klingeltöne im Kindermodus selbst bestimmen. Leider ist hier auch eine Mute-Funktion enthalten. Bitte überprüfen Sie, ob diese Funktion gewählt wurde.

VI. Problemfälle

Wie bei jedem technischen Gerät gibt es leider auch bei diesem Kinderhandy Punkte, deren Änderung wünschenswert wäre. So ist es zwingend notwendig, eine Handlung mit dem Kind zu trainieren: Wenn ein Anruf in Abwesenheit stattfand, steht im Display der Hinweis 1 New Call. Um diese Anzeige zu beseitigen drücken Sie Grün, nochmal Grün und können dann entscheiden, ob Sie mit Grün zurückrufen oder den Hinweis mit Rot wegdrücken möchten. Ebenso ist bei einer SMS zu verfahren.